

Teknikerkode/ adgang til menu

Tast *1234 (standard).

Det anbefales at ændre koden, således at kun de personer det måtte være relevant for kender koden.



Slet teknikode/ændre teknikerkode

1. Fjern strøm fra porttelefonen.
2. Hold * inde mens strøm tilsluttes igen.
3. Slip * når et langt bib høres.
4. Indtast ny 4 cifret teknikerkode – Kort bib betyder at koden er ændret.

Indtast brugerkode (plads 01-30 – relæ trækker i indstillet tid)

Dør/lås åbner ved indtastning af kode og låser automatisk efter indstillede tidsramme.

1. Tast * + teknikerkode (standard *1234) for adgang til menu.
2. Tast 01 (for at vælge plads 1) .
3. Tast ønsket 4 cifer kode – bib bib betyder kode er indkodet.
4. Tast 02 (for at vælge plads 2).
5. Tast ønsket 4 cifer kode – bib bib betyder kode er indkodet.
6. Færdig – tast * for at forlade menu.

Indtast brugerkode (plads 31-40 – Til/Fra aktivering af relæ)

Dør/lås åbner ved indtastning af kode og låser først når kode igen indtastes.

1. Tast * + teknikerkode (standard *1234) for adgang til menu.
2. Tast 31 (for at vælge plads 31) .
3. Tast ønsket 4 cifer kode – bib bib betyder kode er indkodet.
4. Tast 32 (for at vælge plads 32).
5. Tast ønsket 4 cifer kode – bib bib betyder kode er indkodet.
6. Færdig – tast * for at forlade menu.

Samme kode kan ikke bruges ved flere pladser

Lang tone/bib indikerer at kode allerede er tilknyttet en anden plads.
Så sker dette så vælg en anden kode til den aktuelle plads.

Slet brugerkode (2 muligheder)

Kender plads, men ikke kode: Tast plads nr. + #. F.eks. 01# - sletter kode på plads 1.

Kender kode, men ikke plads: Tast # + kode. F.eks. #2222 – sletter kode 2222.

Indstil relæ aktiveringstid (01-99 sekunder)

1. Tast * + teknikerkode (standard *1234) for adgang til menu.
2. Tast 00 (menu for relæ tid).
3. Tast 05 = 5 sekunder / 50 = 50 sekunder.
(Fabriksindstilling er 5 sekunder)

