

## Kommandoer for programmering

Tilslut en telefon med telefonstik til enheden.  
Tænd GSM senderen og vent et øjeblik til den har fundet signal.  
Tag nu røret på telefonen, og afvent at der er klartone.

For at gå ind I programmerings menuen tast:

**\*1\*\*3** – en lang klartone vil lyde

For at gå ud af programmerings menuen tast:

**\*002\*#**

Når menuen forlades afvent at GSM enheden slukker for strømmen og tænder igen.  
Herefter læg røret på. Vent nu 1-2 minutter, og ændringerne er nu trådt I kraft.

Funktion	Kommando	Bemærkninger	Fabriksværdi
Gå ind i menu	<b>*1**3</b>	Afvent lang klartone	
Forlad menu	<b>*002*#</b>	Vent 1 min. til GSM slukker og tænder.	
<b>Modtag SMS besked ved AC 230V ON/OFF</b>			
Slå funktion TIL/FRA	<b>*060*0/1#</b>	0 for at slå FRA 1 for at slå TIL	1 slået TIL
Sæt mobilnummer for modtagelse af SMS besked	<b>*061*XXXXXXXX#</b>	X= mobilnummer Hvis SIM kortet er dansk skal der <b>ikke</b> tages 0045 foran. Men kun mobilnummeret.	Tom (intet telefon nummer)
Slet mobilnummer for modtagelse af SMS besked	<b>*061*#</b>		
<b>Tilbage til fabriksværdi</b>			
Tilbage til fabriksværdi	<b>*031*#</b>	<b>Advarsel!</b> <b>Alt slettes!</b>	

Afvent altid efter hver kommando bekræftigelse I form af lang klartone “duuuuuuuuuuuuuut”. Høres 3 korte “dut dut dut” er kommandoen ikke accepteret.

SMS der modtages ved AC 230V ON/OFF:

Ved AC OFF: **AC\_OFF**

Ved AC ON: **AC\_ON**

**N.B Det kan tage op til 30 minutter før du modtager en SMS om AC\_OFF/AC\_ON pga. Signalet.**